


## NÁVOD NA POUŽITÍ STANU

*Prosíme, důkladně si přečtěte návod před použitím stanu*


1. Umístěte stan do středu plochy, kterou budete chtít zastřešit. Vy a váš pomocník se postavte k protilehlým stranám konstrukce a každý uchopte dvě nohy konstrukce. Zvedněte nad zem a pomalu odstupujte vzad. Konstrukci roztáhněte na 1/3 její velikosti.
2. Uchopte stan na protilehlých stranách spodní části nůžkové konstrukce (obr.1,2,3). Při úkrocích vzad zvedejte pomalu ruce a roztahujte od sebe, dokud se stan plně neotevře. Dávejte pozor na případné skřípnutí prstů. Postupujte ve skládání dle návodu na fotografii níže. Uzamkněte nejdříve vrchní zámky na stanu (č.1), poté zámky (č.2), následně zvedněte celý stan směrem nahoru (č.3) a nakonec zajistěte nejnižší zámky (č.4).
3. V případě, že není střecha již připevněna na rám konstrukce, připevněte ji tak, aby oka na rámu a na střeše byly ve vzájemně srovnané poloze. Plné napnutí stanu zkontrolujte vizuálně uvnitř stanu, kdy střecha musí být plně napnutá na všechny čtyři strany (obr.4)
4. Zajistěte kluzné spojky v rozích tak, že jednu ruku podržíte na vrchní části nohy a druhou rukou zatlačíte spojku až na doraz, aby zaskočila západka do svého otvoru. Totéž opakujte u všech zbývajících nohou (obr.5).
5. Boční plachty připněte na rám konstrukce tak, aby horizontální suché zipy umístěné na střeše i bočnici byly ve vzájemně srovnané poloze, vyrolujte směrem nahoru oba vchody včetně moskytiér a zajistěte je dopnutím v horní části (obr.6).
6. Zajistěte celý stan pomocnými kolíky a napněte zbývajících 4 ks kotevního provazu s okem ke stanu a následně zajistěte háky do země + připojte 2ks skládacích tyčí nad centrální vchod stanu (obr.7).



Postup rozkládání konstrukce stanu - Eukanuba



Obr.2



Obr.3



Obr.4



Obr.5



Obr.6



Obr.7

## PŘED POUŽITÍM STANU

Pro dokonalý průběh výletu si před jeho zahájením cvičně vyzkoušejte jak Váš nový stan rozložit a složit.

### POZOR!

- Váš stan po rozložení vždy zajistěte kolíky nebo závažím!
- Nerozkládejte stan, očekává-li se bouřkové počasí nebo nárazový vítr.
- Při silném větru jej ihned složte.
- Při větrném a deštivém počasí nenechávejte stan bez dozoru. Může dojít k jeho poškození nebo k poranění osob. V případě sněžení je nutné průběžně sních sklepávat ze střechy.
- V žádném případě nepřepínejte tah látky (zvláště u nových střech). Může dojít k povolení švů a následně i k pronikání vody.
- Nepoužívejte stan za bouřky s blesky.
- Stany jsou konstruovány jako dočasné přístřešky. Není vhodný pro trvalé rozložení na dlouhou dobu.
- Textilní střecha není odolná proti ohni a žáru. V prostoru stanu nezakládejte oheň ani nezapalujte gril.
- Během použití stanu by tento měl být vybaven přenosným hasicím přístrojem odpovídajícím normě ČSN EN 3. Hasicí přístroj není součástí dodávky stanu a instalace je v kompetenci zákazníka.
- Konstrukci stanu nezatěžujte žádným dodatečným způsobem, jako například zavěšováním výrobků atd.
- Při použití stanu "venku" je nutné stan vždy kotvit kolíky nebo zátěží.
- Kolečka na přepravní tašce jsou určena na krátké přejezdy, na dlouhé vzdálenosti stan přenášejte!

- Na opláštění stanu nikdy nelepte žádné předměty!
- Nikdy neskladujte mokrý stan, opláštění a konstrukci vždy důkladně vysušte.

## **POKYNY TÝKAJÍCÍ SE ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBY**

- Doporučujeme umístit stan na podložku z PVC pro zamezení srážení vlhkosti uvnitř stanu.
- Plachta stanu je vyrobena z nepromokavého materiálu. Pro zamezení promoknutí plachty se nedotýkejte při deštivém počasí její vnitřní strany.
- V obdobích slunečného počasí nenechávejte stan rozložen déle než 6-8 týdnů. Mohlo by dojít k vyblednutí a oslabení vnějšího povrchu plachty.
- Stan příliš nenapínejte, aby nedošlo vlivem větru a počasí k jeho poškození.
- Jestliže se předpokládají silné větry, vyměňte kolíky za kolíky určené do větrného počasí.
- Pro připevnění kolíků nepoužívejte lano, doporučujeme použít silnější kolík ve tvaru písmene U.
- Na stan neaplikujte žádné prostředky proti hmyzu a nepoužívejte je ani uvnitř stanu.
- Při balení musí být stan naprosto suchý pro zamezení hniloby. Po použití stanu doporučujeme lehce natřít všechny kovové tyče nekyselým olejem.
- Stan čistěte měkkou houbou a vodou. Nikdy neperte stan v pračce a nepoužívejte chemické čističe.
- Vlivem slunečního záření může dojít k opotřebení plachty. V tomto případě můžete stan opravit odstraněním části volné plachty, řádným olemováním stanu a aplikací spreje, který bude chránit před promoknutím.
- Kolíky zajistěte pomocí paličky.
- Skladujte stan na suchém místě.